

INSTRUKCJA PRZESTROJENIA DEKODERÓW

1. Dekoder typu HDX2 Skymaster/Opticum/Globo

Wciskamy przycisk **Menu** na pilocie, następnie za pomocą przycisków prawo - lewo pilota (szare zaokrąglone) wybieramy opcję **Ustawienia systemu** i wciskamy przycisk **OK** na pilocie. Następnie za pomocą przycisków góra-dół (szare zaokrąglone) wybieramy **Ustawienia fabryczne** i wciskamy **OK** na pilocie. Na ekranie pojawi się czerwone tło z zapytaniem czy kontynuować. Zaznaczamy słowo „Tak” i wciskamy **OK** na pilocie. Na chwilę zrobi się czarny ekran a następnie na ekranie pojawi się informacja „Twoja lista kanałów jest pusta, czy przeprowadzić domyślne skanowanie”. Wciskamy przycisk **OK** na pilocie. Dekoder zacznie skanowanie programów. Po zakończeniu skanowania wyskoczy napis „Zakończono wyszukiwanie programów”. Wciskamy **OK** na pilocie i dekodery ustawi się w tryb oglądania na pierwszy program TVP 1.

2. Dekoder typu nx4C

Wciskamy przycisk **Menu** na pilocie, następnie za pomocą przycisków prawo-lewo wybieramy opcję **Zaawansowane**. Jeśli podświetlona jest funkcja **Ustawienia fabryczne** to wciskamy przycisk **OK** na pilocie. Pojawi się napis „Proszę wpisać hasło”. Wpisujemy „1234” (jeżeli nie zostało wcześniej zmienione). Wyskoczy informacja z zapytaniem czy kontynuować. Zaznaczamy słowo „Tak” i wciskamy **OK** na pilocie. Po kilku sekundach wyskoczy pojawi się okno **Skanowanie automatyczne**. Dekoder zacznie skanowanie programów. Po zakończeniu skanowania wyskoczy napis „Czy chcesz zapisać zmiany?,” Wciskamy **OK** na pilocie i dekodery ustawi się w tryb oglądania na pierwszy program TVP 1.

3. Dekoder typu TechniSat DIGIT HD4 CX

Wciskamy przycisk **Menu** na pilocie, wybieramy opcję **Ustawienia**, potwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie. Wybieramy **Ustawienia Fabryczne**, ponownie potwierdzamy przyciskiem **OK** i wybieramy **Usunięcie wszystkich programów**, wybór zatwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie. Na ekranie pojawi się zapytanie „Czy na pewno usunąć wszystkie programy”. Potwierdzamy wybierając **Tak**. Po usunięciu wszystkich programów wracamy do głównego menu wciskając przycisk **EXIT** dwa razy i wybieramy **Wyszukiwanie programów**, zatwierdzamy **OK** a następnie wybieramy **Wyszukiwanie automatyczne** i ponownie zatwierdzamy **OK**. Wybieramy opcję szukania **Przeszukiwanie sieci** i wciskamy zielony przycisk na pilocie. Dekoder wyszuka wszystkie programy. Po wyszukaniu zaznaczamy **Sortowanie automatyczne** i wciskamy **OK**. Po wykonaniu przez dekodery sortowania wciskamy przycisk **EXIT** tyle razy aż wyjdziemy z menu.

4. Moduł dekodujący Conax

Abonenci posiadający moduł Conax do zdekodowania płatnych cyfrowych programów z TVK Eltronik wyszukują programy według instrukcji swojego odbiornika telewizyjnego w trybie automatycznym lub ręcznym wykorzystując poniższe parametry.

Parametry sygnału cyfrowego:

Częstotliwość początkowa:	194 MHz
Częstotliwość końcowa:	786 MHz
Modulacja:	265-QAM
Symbol rate:	6900
ID sieci:	1