

Sposób zamawiania usług



- Budzenie - aktywacja ***55*ggmm#** gg - godzina mm - minuta
deaktywacja **#55#**
- Przekierowanie bezwarunkowe -aktywacja ***21*xxxxxx#** xxxxx - numer na który ustawiamy przekierowanie
deaktywacja **#21#**
- Przekierowanie gdy numer zajęty -aktywacja ***67*xxxxxx#**
deaktywacja **#67#**
- Przekierowanie gdy numer się nie zgłasza - aktywacja ***61*xxxxxx#**
deaktywacja **#61#**
- Gorąca linia - aktywacja ***53*xxxxxx#** xxxxxx - numer na który zestawiona będzie gorąca linia
deaktywacja **#53#**
- Wybieranie skrócone - aktywacja ***50*1*xxxxxx#** xxxxxx - numer na jaki ustawione jest wybieranie skrócone
deaktywacja **#50*1#** na klawiszu "1"
- Blokada prezentacji CLIR oraz Centrex zamawiamy w Biurze Obsługi Klienta